


**РЪКОВОДСТВО**  
**за настройка на Цифров приемник**  
**DIGIVIEW HD Panda за Нетуоркс ДТВ**






1. Натиснете бутона **MENU**, за да влезете в главното меню. Отидете в меню **Търсене на канали** и изберете подменю **Параметри за NIT** и натиснете бутона **OK**.




2. Убедете се, че са зададени следните параметри  
**Честота(kHz)** 306000  
**Симв.Скорост** 6875  
**Мод** 128QAM

След което се върнете с бутона **BACK** в меню **Търсене на канали**.



3. Отидете в подменю **NIT Търсене**. Влезте с **OK** и потвърдете стартиране на търсенето.



4. Устройството ще започне търсене на канали. Това отнема няколко минути , след което каналите са настроени.