




Ръководство за настройка

на


LG Smart TV

LG Smart TV


Стъпка 1: Натискате бутон **Settings** на дистанционното и избирате **Всички настройки** най-отдолу:




Стъпка 2: Със стрелка надолу стигате до **Канали**, след което избирате опция **Настройка на канали**:



Стъпка 3: На следващия екран избирате Автоматична настройка:



Стъпка 4: Там се поставя отметка на Кабел и се потвърждава с бутона Следващ:



Стъпка 5: Избираме следните настройки:


Тип → Търсене на мрежа;

Начална честота → 306000;


Крайна честота → 554000;

Мрежов идентификатор → Автоматично;

След което потвърждавате с бутона Следващ



След приключване на сканирането потвърждавате с Готово:



Пожелаваме Ви приятни моменти с кабелната телевизия на Нетуоркс България.