





Ръководство за
Настройване на каналите на телевизор
PHILIPS




Влизате в основното меню и избирате **Инсталация.**



След това избираме **Първа инсталация**




След това потвърждаваме с **ДА**



Ще се установи първоначална настройка. За език избираме **Български**


Ще започне първоначална инсталация. За държава избираме Финландия,
За Тип на търсенето избираме Само цифрова




За местоложение избираме Режим „Жилище“




За местоложение
избираме Режим
„Жилище“



Стартира се автоматично
търсене, като изберете
ДА



За тип на връзката
избираме **Кабел**



Продължете търсенето
като изберете **ДА**

Задаваме следните параметри:

Мрежа: Друг

Честота : 306.00 MHz

Network ID: 0

Стъпка на търсене 8000

След което стартирате търсенето.

