




Ръководство за свързване на Рутер



РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РУТЕР

- I.** Поставете кабела за интернет (този който идва от вън) в WAN порта на рутера. Това е порта оцветен в син цвят.
- II.** (в случай че ползвате компютър който има безжична мрежова карта, пропуснете тази стъпка) Поставете единия край на кабела който е в комплекта на рутера в порт оцветен в жълт цвят. Това са портовете 1,2,3,4.
- III.** (в случай че ползвате компютър който има безжична мрежова карта, пропуснете тази стъпка) Поставете другия край на кабела който е в комплекта на рутера в мрежовата карта на компютъра.
- IV.** Включете захранването на рутера в кръглия отвор на рутера Power, а другия край в контакт.
- V.** Уверете се, че бутоните Power и WiFi са в положение ON (включено.)



Възможни причини да нямате интернет след като сте свързали рутера:

- Уверете се, че правилно сте изпълнили указанията до тук!
- Ако сте свързали настроен компютър се уверете, че имате отметка на Internet Protocol TCP/IP. Ето как можете да направите това:

Windows XP на Английски	Отворете Start (долу в ляво на екрана) => (<i>settings</i> =>) Control Panel => (<i>Network and Internet Connections</i> =>) Network Connections => Local Area Connection (десен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties . След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).
Windows XP на Български	Отворете Старт (долу в ляво на екрана) => (<i>Настройки</i> =>) Контролен Панел => (<i>Мрежови и интернет връзки</i> =>) Мрежови връзки => Local Area Connection (десен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства . След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Получавай автоматично IP адреси и Получавай автоматично адрес от DNS сървъра).
Windows Vista на Английски	Отваряте Start (долу в ляво на екрана) => Control Panel => (<i>Network and internet</i> =>) Network and Sharing center => Manage network Connections => Local Area Connection (десен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties . След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).
Windows Vista на Български	Отваряте Старт (долу в ляво на екрана) => Контролен Панел => (<i>Мрежа и интернет</i> =>) Център за мрежи и споделяне => Управление на мрежовите връзки => Local Area Connection (десен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства . След това проверете кои опции са избрани (трябва да е избрано

	<p>Получавай автоматично IP адрес и Получавай автоматично адрес от DNS сървър).</p>
<p>Windows 7 на Английски</p>	<p>Отваряте Start (долу в ляво на екрана) => Control Panel => (<i>Network and internet</i> =>) Network and Sharing center => Change Adapter Settings => Local Area Connection (десен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).</p>
<p>Windows 7 на Български</p>	<p>Отваряте Старт (долу в ляво на екрана) => Контролен Панел => (<i>Мрежа и интернет</i> =>) Център за мрежи и споделяне => Промяна на настройките на адаптера => Local Area Connection (десен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е избрано Получавай автоматично IP адрес и Получавай автоматично адрес от DNS сървър).</p>
<p>Ако не сте сигурни с какъв Windows сте</p>	<p>Намерете на клавиатурата си бутона с логото на Windows (бутона със знаменцето), след това го задръжте и натиснете „R“ (отново от клавиатурата). В прозореца, който се отваря напишете „ncpa.cpl“ и натиснете „ОК“. След това намерете Local Area Connection(десен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties (<i>Свойства</i>). След това проверете кои опции са избрани (трябва да е избрано Obtain an IP address automatically (получавай автоматично IP адрес) и Obtain DNS server address automatically (получавай автоматично адрес от DNS сървър)</p>

Ако сте проверили т.1 и т.2 и още нямате интернет отидете отново на Local Area Connection (*десен бутон*) и проверете на първия ред от падащото меню какво Ви изписва. Това, което трябва да изписва е disable (*забрани*), но ако вместо това виждате надпис enable (*разреши*) кликнете с левия бутон на мишката върху него.

Ако сте изпълнили горните инструкции и все още нямате интернет се обадете на денонощните ни телефони :

**082 500 460 ; 0800 10 555 :0882 818 666 ;
0894 199 180; 0875 316 444;**

Благодарим Ви , че използвате нашите услуги!!!

Ако сте проверили т.1 и т.2 и още нямате интернет отидете отново на Local Area Connection (*десен бутон*) и проверете на първия ред от падащото меню какво Ви изписва. Това, което трябва да изписва е disable (*забрани*), но ако вместо това виждате надпис enable (*разреша*) кликнете с левия бутон на мишката върху него.

Ако сте изпълнили горните инструкции и все още нямате интернет се обадете на денонощните ни телефони :

тел. 082 500 460; тел.0800 10 555; Mtel:0882 818 666; Globul:0894 199 180; Vivacom:0875 316 444;

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!!!