




РЪКОВОДСТВО

за настройка на цифров приемник
PACO STAR TSC2060 за NETWORX DTV



www.networx.bg

1. От основното меню изберете **ЕФИРНА ИНСТАЛАЦИЯ**. В подменю **LCN** трябва да изберете **Вкл.**, както е показано на примерите. Потвърдете с **ОК** и се върнете в основното меню с бутон **Menu** или **Exit**.




2. Изберете меню **КАБЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**, след това влезте в **НАСТРОЙКА ГЛАВНА ЧЕСТОТА**. Въведете стойностите както са показани на примера:


Честота: 306.000 Mhz (въведете с цифровата клавиатура на дистанционното управление)

Symbol Rate: 6.875Mbaud

Модулация: 128QAM (променете го с бутоните)

Потвърдете с **ОК** и се върнете в меню **КАБЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** с бутон **Exit**.





3. От меню **КАБЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** изберете **РЪЧНО ТЪРСЕНЕ**. В подменю **NIT Search** трябва да изберете **Да**, както е показано на примерите. Натиснете **Търси** и изчакайте да се заредят каналите. Когато търсенето приключи, ще получите потвърдително съобщение.

