

Ръководство за настройките на каналите на телевизор Philips


1. Влизаме в Меню и избираме Гледане на ТВ.




4. След това избираме Настройка




3. Влизаме в Търсене на канали.



4. След което избираме опцията **Инсталиране на канали**.




5. Избираме държава **Финландия**.




7. След това избираме **Кабел (DVB-C)** На следващата стъпка преди да стартираме.



8. търсенето трябва да влезем в **Настройки**.



9. Тук избереме **Сканиране на честоти** и посочваме **Пълно сканиране** и излизаме от **Настройки**.



10. Натискаме бутона **Старт** и започва търсене на каналите.

