


Ръководство за настройките на каналите на телевизор Philips


1. Влизате в основното меню и избирате **Инсталация**.




4. След това изберете **Първа инсталация**.




3. След това трябва да потвърдите с **ДА**.




4. Ще се установи първоначална настройка. За език изберете **Български**.




5. Ще започне първоначална инсталация. За гържава трябва да изберете **Финландия**.




7. За местоложение изберете **Режим „Жилище“**.




8. Стартира се автоматично търсене, след като изберете **ДА**.



9. За тип на връзката трябва да изберете **Кабел**.



10. Продължете търсенето, като изберете **ДА**.



9. За тип на връзката изберете **Кабел**.

