



**ВИСОКОСКОРОСТЕН
ИНТЕРНЕТ**

ТЕЛЕВИЗИЯ

до 900 Mbps

200 канала,
45 HD,
Безплатно
устройство

РЪКОВОДСТВО за свързване на РУТЕР



1. Поставете кабела за интернет (този, който идва отвън) в WAN-порта на рутера. Това е портът, оцветен в син цвят.


(В случай, че ползвате компютър, който има безжична мрежова карта, пропуснете стъпка 2 и 3).

2. Поставете единия край на кабела, който е в комплекта на рутера, в порт, оцветен в жълт цвят. Това са **портовете 1, 2, 3 и 4**.

3. Поставете другия край на кабела, който е в комплекта на рутера, в мрежовата карта на компютъра.

4. Включете захранването на рутера в кръглия отвор на рутера **Power**, а другия край - в контакт.

5. Уверете се, че бутоните **Power** и **WiFi** са в положение **ON** (Включено).



Възможни причини да нямате интернет след като сте свързали рутера:

- Уверете се, че правилно сте изпълнили указанията до тук!
- Ако сте свързали настроен компютър, се уверете, че имате отметка на **Internet Protocol TCP/IP**. Ето как можете да направите това:

<p>Windows XP на Английски език</p>	<p>Отворете Start (долу в ляво на екрана) => (settings => Control Panel => (Network and Internet Connections => Network Connections => Local Area Connection (гесен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).</p>
<p>Windows XP на Български език</p>	<p>Отворете Старт (долу в ляво на екрана) => (Настройки => Контролен Панел => (Мрежови и интернет връзки => Мрежови връзки => Local Area Connection (гесен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Получавай автоматично IP адреси и Получавай автоматично адрес от DNS сървър).</p>
<p>Windows Vista на Английски език</p>	<p>Отваряте Start (долу в ляво на екрана) => Control Panel => (Network and internet => Network and Sharing center => Manage network Connections => Local Area Connection (гесен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).</p>
<p>Windows Vista на Български език</p>	<p>Отваряте Старт (долу в ляво на екрана) => Контролен Панел => (Мрежа и интернет => Център за мрежи и споделяне => Управление на мрежовите връзки => Local Area Connection (гесен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е избрано Получавай автоматично IP адрес и Получавай автоматично адрес от DNS сървър).</p>

<p>Windows 7 на Английски език</p>	<p>Отворете Start (долу в ляво на екрана) => Control Panel => (Network and internet =>) Network and Sharing center => Change Adapter Settings => Local Area Connection (гесен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма, то я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е зададено Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically).</p>
<p>Windows 7 на Български език</p>	<p>Отворете Старт (долу в ляво на екрана) => Контролен Панел => (Мрежа и интернет =>) Център за мрежи и споделяне => Промяна на настройките на адаптера => Local Area Connection (гесен бутон) => Свойства => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Свойства. След това проверете кои опции са избрани (трябва да е избрано Получавай автоматично IP адрес и Получавай автоматично адрес от DNS сървър).</p>
<p>Ако не сте сигурни с какъв Windows сте</p>	<p>Намерете на клавиатурата си бутона с логото на Windows (бутонът със знаменцето), след това го задръжте и натиснете „R“ (отново от клавиатурата). В прозореца, който се отваря, напишете „ncpa.cpl“ и натиснете „ОК“. След това намерете Local Area Connection (гесен бутон) => Properties => Internet Protocol TCP/IP (трябва да има отметка на протокола). Ако няма отметка, я поставете. Ако има вече отметка, кликнете с ляв бутон на мишката върху протокола (без да махате отметката) и изберете Properties (Свойства). След това проверете кои опции са избрани (трябва да са избрани Obtain an IP address automatically (получавай автоматично IP адрес) и Obtain DNS server address automatically (получавай автоматично адрес от DNS сървър)).</p>

Ако сте проверили m.1 и m.2 и още нямате интернет, отидете отново на **Local Area Connection** (десен бутон) и проверете на първия ред от падащото меню какво Ви изписва системата. Това, което трябва да изписва, е **Disable** (забрани), но ако вместо това виждате надпис **Enable** (разреша), кликнете с левия бутон на мишката върху него.

Ако сте изпълнили горните инструкции и все още нямате интернет, се обадете на денонощните ни телефони:

082 500 460; 0800 10 555; 0882 818 666;

0894 199 180; 0875 316 444;

**Благодарим Ви, че използвате
нашите услуги!**