


Ръководство за настройване на каналите на ТВ TESLA

1. За да се направят първоначалните настройки, натиснете бутон **MENU** от дистанционното.
2. Изберете **Първоначална инсталация**. Ще ви се появи прозорец, от който трябва да изберете **Държава – Финландия**.




3. Следващата стъпка е опцията **ПРИЕМИ** (това означава, че сте се запознали с информацията за софтуера на вашия телевизор).




4. Ще излезе прозорец за избор на ТВ източник – изберате **DTV** (само за цифрови програми).




5. Следващата опция е **Режим на тунера**. Задължително трябва да е **DVB-C**.



6. Задължително се избира **Сканиране**.



7. Режим сканиране – маркирате **Пълно**.



8. Последната стъпка е да изчакате сканирането да приключи.

