



Ръководство за настройване на каналите на ТВ THOMSON


1. За да се направят първоначалните настройки, натиснете бутон **MENU** от дистанционното.
2. Изберете **Language/Език**. Ще ви се появи прозорец, от който трябва да изберете езика, който желаете.




3. Необходимо е да изберете **Държава - Полша**.



4. След държава е ред да преминете към избора на **Режим на тунер – Кабел**.



5. След това влизате в **Канали**.



6. От прозореца, който ще се появи, избирате следните настройки:

Режим на сканиране	Напред
Честота (KHz)	306000
Модулация	128 QAM
Скорост	символи 6875 (Ksym/s)
ID на мрежа	-1



7. След като направите настройките, натиснете бутона със стрелка надолу. Ще видите опцията **Сканиране**. След като я изберете, ще стартира търсенето на каналите. Изчаквайте, докато се появи прозорец с подредените канали.

